



DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921


📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ Nanci@dalagi.com

🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA asiento plano	S20211-16-06	16 X 1,5		1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA asiento plano	S20211-18-06	18 X 1,5		3/8"

Terminal hembra giratoria recta - Asiento plano - Rosca Métrica





Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-14-04	14 X 1,5	8	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-16-04T	16 X 1,5	10	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-16-04	16 X 1,5	10	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-18-04T	18 X 1,5	12	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-16-06	16 X 1,5	10	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-18-06T	18 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-18-06	18 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-22-06	22 X 1,5	15	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-22-06T	22 X 1,5	15	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-18-08	18 X 1,5	12	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring LT (S/C)	S20411-22-08	22 X 1,5	15	1/2"

Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-16-04	16 X 1,5	8	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-18-04	18 X 1,5	10	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-18-05	18 X 1,5	10	5/16"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-20-05	20 X 1,5	12	5/16"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-22-05	22 X 1,5	14	5/16"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-18-06	18 X 1,5	10	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-20-06	20 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-20-06T	20 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-22-06	22 X 1,5	14	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-24-06	24 X 1,5	16	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-24-08	24 X 1,5	16	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-30-10	30 X 2	20	5/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-30-12	30 X 2	20	3/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-36-12	36 X 2	25	3/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-36-16	36 X 2	25	1"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-42-16	42 X 2	30	1"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola con O'ring HT (S/C)	S20511-52-20	52 X 2	38	1-1/4"

Terminal LT / HT hembra giratoria recta - Tubo 24° con O'ring - Rosca Métrica


ISO 12151-2 / DIN 3865

20411 / 20511




Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola LT (S/C)	S20411C-22-06T	22 X 1,5	15	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola LT (S/C)	S20411C-22-08T	22 X 1,5	15	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola LT (S/C)	S20411C-30-12T	30 X 1,5	22	3/4"


Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola HT (S/C)	S20511C-20-06T	20 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola HT (S/C)	S20511C-20-08	20 X 1,5	12	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola HT (S/C)	S20511C-24-08T	24 X 1,5	16	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola HT (S/C)	S20511C-24-12	24 X 1,5	16	3/4"




Terminal LT / HT hembra giratoria recta - Tubo 24° - Rosca Métrica
ISO 12151-2 / DIN 3865
20411 C / 20511 C

Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 45° (S/C)	S20441-14-04	14 X 1,5	8	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 45° (S/C)	S20441-16-04	16 X 1,5	10	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 45° (S/C)	S20441-18-04	18 X 1,5	12	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 45° (S/C)	S20441-16-06	16 X 1,5	10	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 45° (S/C)	S20441-18-06	18 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 45° (S/C)	S20441-18-08	18 X 1,5	12	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 45° (S/C)	S20441-20-08	20 X 1,5	14	1/2"




Terminal LT hembra giratoria - Tubo 24° - Codo 45° - Rosca Métrica
ISO 12151-2 / DIN 3865
20441



Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 90° (S/C)	S20491-14-04	14 X 1,5	8	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 90° (S/C)	S20491-16-04	16 X 1,5	10	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 90° (S/C)	S20491-18-04	18 X 1,5	12	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 90° (S/C)	S20491-16-06	16 X 1,5	10	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 90° (S/C)	S20491-18-06	18 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 90° (S/C)	S20491-18-08	18 X 1,5	12	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola L.T. Codo 90° (S/C)	S20491-22-08	22 X 1,5	15	1/2"

Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-16-04	16 X 1,5	8	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-18-04	18 X 1,5	10	1/4"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-18-05	18 X 1,5	10	5/16"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-20-05	20 X 1,5	12	5/16"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-18-06	18 X 1,5	10	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-20-06	20 X 1,5	12	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-22-06	22 X 1,5	14	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-24-06	24 X 1,5	16	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-24-08	24 X 1,5	16	1/2"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-30-10	30 X 2	20	5/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA CONO 24° virola H.T. Codo 90° (S/C)	S20591-30-12	30 X 2	20	3/4"



Terminal LT / HT hembra giratoria - Tubo 24° - Codo 90° - Rosca Métrica
ISO 12151-2 / DIN 3865
20491 / 20591




Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA JIC 74° (SIN CAMISA)	S20711D-16-04	16 X 1,5	8	1/4"

Terminal hembra giratoria recta JIC 74°- Rosca Métrica
20711D - Doble Hexágono

PÁGINA 2


Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA JIC 74° (SIN CAMISA)	S20711-20-06T	20 X 1,5	10	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA JIC 74° (SIN CAMISA)	S20711-22-06T	22 X 1,5	10	3/8"
HEMBRA GIRATORIA METRICA JIC 74° (SIN CAMISA)	S20711-22-10	22 X 1,5	10	5/8"

Terminal hembra giratoria recta JIC 74°- Rosca Métrica
20711




Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-04-04	1/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-06-04	3/8"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-06-05	3/8"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-06-06	3/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-08-06	1/2"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-10-06	5/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-08-08	1/2"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-08-12	1/2"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-12-12	3/4"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-16-16	1"	1"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-20-20	1 1/4"	1 1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-24-24	1 1/2"	1 1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111D-32-32	2"	2"

Terminal hembra giratoria - Recto asiento esférico - Rosca BSP
22111 D - Doble hexagono




Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111-04-04	1/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111-06-04	3/8"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111-08-04	1/2"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111-06-05	3/8"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111-08-06	1/2"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111-08-08	1/2"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico (SIN CAMISA)	S22111-08-12	1/2"	3/4"

Terminal hembra giratoria - Recto asiento Esférico - Rosca BSP
22111



Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-04-04	1/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-06-05	3/8"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-06-06	3/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-08-08	1/2"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-08-12	1/2"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-12-12	3/4"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-16-16	1"	1"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-20-20	1 1/4"	1 1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-24-24	1 1/2"	1 1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP asiento esférico CODO 90° (SIN CAMISA)	S22191-32-32	2"	2"

Terminal hembra giratoria - Codo a 90°, asiento esférico - Rosca BSP
22191




Descripción	Código	Rosca NPS	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA NPS JIS 60° (SIN CAMISA)	S21611D-04-04	1/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA NPS JIS 60° (SIN CAMISA)	S21611D-04-06	1/4"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA NPS JIS 60° (SIN CAMISA)	S21611D-06-06	3/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA NPS JIS 60° (SIN CAMISA)	S21611D-08-08	1/2"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA NPS JIS 60° (SIN CAMISA)	S21611D-12-12	3/4"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA NPS JIS 60° (SIN CAMISA)	S21611D-16-16	1"	1"

Terminal hembra giratoria - Recto asiento Jis 60° - Rosca NPS
21611D


Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-04-04	1/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-06-04	3/8"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-06-05	3/8"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-08-05	1/2"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-06-06	3/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-08-06	1/2"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-06-08	3/8"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-08-08	1/2"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-10-10	5/8"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-12-10	3/4"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-12-12	3/4"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-16-16	1"	1"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-20-20	1-1/4"	1-1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611D-24-24	1-1/2"	1-1/2"

Terminal hembra giratoria - Recto asiento JIS 60° - Rosca BSP
22611 D - Doble Hexagono




Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611-04-04	1/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611-06-05	3/8"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611-06-06	3/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611-08-05	1/2"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611-12-10	3/4"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIS 60° (SIN CAMISA)	S22611-12-12	3/4"	3/4"

Terminal hembra giratoria - Recto asiento Jis 60° - Rosca BSP
22611




Descripción	Código	Rosca Metrica	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA METRICA RECTA JIS 60° ANGULO HEMBRA (S/C)	S28611D-18-08	M18x1,5	1/2"

Terminal hembra giratoria recta Jis 60° - Rosca métrica
28611 D - Doble hexagono




Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA BSP RECTA JIS 60° ANGULO HEMBRA (S/C)	S29611D-08-08	1/2"	1/2"

Terminal hembra giratoria recta Jis 60° - Rosca BSP
29611 D - Doble hexagono



Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA BSP JIC 74° (SIN CAMISA)	S22711-08-08	1/2"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIC 74° (SIN CAMISA)	S22711-12-12	3/4"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA BSP JIC 74° (SIN CAMISA)	S22711-32-32	2"	2"


Terminal hembra giratoria - Recto asiento Jic 74° - Rosca BSP



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-04-04	9/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-06-04	11/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-06-06	11/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-08-06	13/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211-06-08	11/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-06-08	11/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-08-08	13/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-10-08	1"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211-08-10	13/16"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-08-10	13/16"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-10-10	1"x14	5/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-12-10	1" 3/16	5/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-08-12	13/16"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-12-12	1-3/16"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-16-16	1-7/16"	1"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211D-20-20	1-11/16"	1-1/4"

Terminal hembra giratoria recta - Asiento plano ORFS - Rosca UNF


ISO 12515-1 / SAE J516
24211 D - Doble hexagono



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211-06-06T	11/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211-08-06T	13/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS (SIN CAMISA)	S24211-08-08T	13/16"	1/2"

Terminal hembra giratoria recta - Asiento plano ORFS - Rosca UNF


ISO 12515-1 / SAE J516
24211



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-04-04	9/16"x18	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-06-04	11/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-06-06	11/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-08-06	13/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-06-08	11/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-08-08	13/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-10-08	1"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-10-10	1"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-08-12	13/16"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-12-12	1-3/16"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-16-16	1-7/16"	1"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-20-20	1"11/16x12	1-1/4"


Terminal hembra giratoria - Codo 45° - Asiento plano ORFS - Rosca UNF

ISO 12515-1 / SAE J516
24241



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-06-04T	11/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-06-06T	11/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-08-06T	13/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 45° (S/C)	S24241-08-08T	13/16"	1/2"

Terminal hembra giratoria - Codo a 45°, asiento plano ORFS - Rosca UNF
ISO 12515-1 / SAE J516




24241



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-04-04	9/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-06-04	11/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-06-06	11/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-08-06	13/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-08-08	13/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-10-08	1"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-12-08	1" 1/16	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-10-10	1"x14	5/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-12-12	1" 3/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-16-16	1" 7/16	1"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-20-20	1" 11/16x12	1-1/4"

Terminal hembra giratoria - Codo a 90°, asiento plano ORFS - Rosca UNF
ISO 12515-1 / SAE J516




24291



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-04-04T	9/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-06-04T	11/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-06-06T	11/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-08-06T	13/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-08-08T	13/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-12-08T	1" 3/16	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-12-12T	1" 3/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Plano ORFS CODO 90° (S/C)	S24291-16-16T	1" 7/16	1"

Terminal hembra giratoria - Codo a 90°, asiento plano ORFS - Rosca UNF
ISO 12515-1 / SAE J516




24291



Descripción	Código	Rosca UNF	Tubo	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-06-04	9/16"	1/2"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-08-06	3/4"	5/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-08-08	3/4"		1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-10-08	7/8"	3/4"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-12-12	1" 1/16		3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-14-12	1" 3/16	1"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-16-12	1" 5/16	1"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA UNF asiento Tubo (SIN CAMISA)	S26511D-16-16	1" 5/16	1" 1/4	1"

Terminal hembra giratoria , asiento Tubo - Rosca UNF
ISO 12515-1 / SAE J516


26511D - Doble Hexagono



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-04-04	7/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-05-04	1/2"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-06-04	9/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-08-04	3/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-06-05	9/16"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-08-05	3/4"	5/16"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-04-06	7/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-05-06	1/2"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-06-06	9/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-08-06	3/4"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-10-06	7/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-06-08	9/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-08-08	3/4"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-10-08	7/8"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-12-08	1" 1/16	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-10-10	7/8"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-12-10	1" 1/16	5/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-10-12	7/8"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-12-12	1" 1/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-14-12	1" 3/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-16-12	1" 5/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-10-16	7/8"	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-12-16	1" 1/16	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-14-16	1" 3/16	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-16-16	1" 5/16	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-20-20	1" 5/8	1" 1/4
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-24-24	1" 7/8	1" 1/2
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711D-32-32	2" 1/2	2"


Terminal hembra giratoria recta Jic 74° - Rosca UNF
SAE J514

26711 D - Doble hexagono



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-06-04	9/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-08-04	3/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-06-06	9/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-08-06	3/4"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-08-08	3/4"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-10-08	7/8"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-10-10	7/8"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-12-12	1" 1/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-14-12	1" 3/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-16-12	1" 5/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-12-16	1" 1/16	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-14-16	1" 3/16	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-16-16	1" 5/16	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-20-20	1" 5/8	1" 1/4
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° (SIN CAMISA)	S26711-32-32	2" 1/2	2"


Terminal hembra giratoria recta JIC 74° - Rosca UNF
SAE J514
26711



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-04-04	7/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-05-04	1/2"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-06-04	9/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-08-04	3/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-06-06	9/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-08-06	3/4"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-08-08	3/4"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-10-08	7/8"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-12-08	1" 1/16	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-10-10	7/8"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-12-12	1" 1/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-14-12	1" 3/16	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 45° (SIN CAMISA)	S26741-16-16	1" 5/16	1"

Terminal hembra giratoria - Codo a 45°, asiento JIC 74° - Rosca UNF


SAE J514
26741



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-04-04	7/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-05-04	1/2"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-06-04	9/16"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-08-04	3/4"	1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-06-06	9/16"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-08-06	3/4"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-10-06	7/8"	3/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-08-08	3/4"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-10-08	7/8"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-12-08	1 1/16"	1/2"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-10-10	7/8"	5/8"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-10-12	7/8"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-12-12	1 1/16"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-14-12	1 3/16"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-16-12	1 5/16"	3/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-12-16	1 1/16"	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-14-16	1 3/16"	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-16-16	1 5/16"	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-20-16	1 5/8"	1"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-20-20	1 5/8"	1 1/4"
HEMBRA GIRATORIA JIC 74° CODO 90° (SIN CAMISA)	S26791-32-32	2 1/2"	2"

Terminal hembra giratoria - Codo a 90°, asiento JIC 74° - Rosca UNF

SAE J514
26791





DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921

📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ Nanci@DALAGI.COM

🌐 WWW.DALAGI.COM


Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-14-04	M14 x 1,5	8	1/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-16-04	M16 x 1,5	10	1/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-18-04	M18 x 1,5	12	1/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-16-06	M16 x 1,5	10	3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-18-06	M18 x 1,5	12	3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-20-06	M20 x 1,5		3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-22-06	M22 x 1,5	15	3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-20-08	M20 x 1,5		1/2"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-22-08	M22 x 1,5	15	1/2"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-24-08	M24 x 1,5		1/2"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-24-12	M24 x 1,5		3/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola LT (S/C)	S10411-30-12	M30 x 1,5	22	3/4"

Descripción	Código	Rosca Métrica	Tubo	P/ Manguera
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-16-04	M16 x 1,5	8	1/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-18-04	M18 x 1,5	10	1/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-18-05	M18 x 1,5	10	5/16"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-20-05	M20 x 1,5	12	5/16"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-16-06	M16 x 1,5	8	3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-18-06	M18 x 1,5	10	3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-20-06	M20 x 1,5	12	3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-22-06	M22 x 1,5	14	3/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-24-08	M24 x 1,5	16	1/2"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-30-10	M30 x 2	20	5/8"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-30-12b	M30 x 1,5	20	3/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-30-12	M30 x 2	20	3/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-36-12	M36 x 2	25	3/4"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-36-16	M36 x 2	25	1"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-42-16	M42 x 2	30	1"
MACHO FIJO MÉTRICO asiento virola HT (S/C)	S10511-52-20	M52 x 2	38	1-1/4"

Terminal macho recto LT / HT - Asiento virola angulo 24° - Rosca Métrico

ISO 8434-1 / DIN 3861


10511



Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
MACHO FIJO BSP c/oring en frente del Hexagono (SIN CAMISA)	S12211-04-04	1/4"	1/4"

Terminal Macho Recto - Asiento plano ORFS con O'ring al frente - Rosca BSP

12211



Descripción	Código	Rosca BSP	P/ Manguera
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-04-04	1/4"	1/4"
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-06-05	3/8"	5/16"
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-08-05	1/2"	5/16"
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-06-06	3/8"	3/8"
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-12-10	3/4"	5/8"
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-12-12	3/4"	3/4"
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-16-16	1"	1"
MACHO FIJO BSP JIS 60° CONO HEMBRA (SIN CAMISA)	S12611-32-32	2"	2"

Terminal Macho Recto - Asiento Conico - Rosca BSP


12611



Descripción	Código	Rosca BSPT	P/ Manguera
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-02-04	1/8"	1/4"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-04-05	1/4"	5/16"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-06-06	3/8"	3/8"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-06-08	3/8"	1/2"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-08-08	1/2"	1/2"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-08-12	1/2"	3/4"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-12-12	3/4"	3/4"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-16-16	1"	1"
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-20-20	1" 1/4	1" 1/4
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-24-24	1" 1/2	1" 1/2
MACHO FIJO BSPT (SIN CAMISA)	S13011-32-32	2"	2"

Terminal macho recto - Cierre con rosca conica - Rosca BSPT

13011




Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-04-04	9/16"	1/4"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-06-06	11/16"	3/8"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-08-06	13/16"	3/8"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-06-08	11/16"	1/2"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-08-08	13/16"	1/2"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-10-08	1"	1/2"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-12-08	1" 3/16	1/2"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-08-10	13/16"	5/8"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-10-10	1"	5/8"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-12-10	1" 3/16	5/8"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-12-12	1" 3/16	3/4"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-16-16	1" 7/16	1"
MACHO FIJO UNF asiento plano con O'ring (S/C)	S14211-20-20	1" 11/16	1-1/4"

Terminal macho recto - Asiento plano ORFS con O'ring al frente - Rosca UNF

ISO 8434-3 / SAE J1453


14211



Descripción	Código	Rosca NPT	P/ Manguera
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-02-04	1/8"	1/4"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-04-04	1/4"	1/4"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-06-04	3/8"	1/4"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-08-04	1/2"	1/4"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-06-05	3/8"	5/16"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-04-06	1/4"	3/8"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-06-06	3/8"	3/8"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-08-06	1/2"	3/8"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-06-08	3/8"	1/2"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-08-08	1/2"	1/2"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-12-08	3/4"	1/2"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-08-10	1/2"	5/8"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-12-10	3/4"	5/8"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-08-12	1/2"	3/4"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-12-12	3/4"	3/4"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-12-16	3/4"	1"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-16-16	1"	1"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-20-16	1" 1/4	1"
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-16-20	1"	1" 1/4
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-20-20	1" 1/4	1" 1/4
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-24-24	1" 1/2	1" 1/2
MACHO FIJO NPT cierre con rosca cónica (S/C)	S15611-32-32	2"	2"

Terminal macho recto - Asiento JIS 60°, cierre con rosca conica - Rosca NPT


**ISO 11926 / SAE J1926
15611**



Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
MACHO FIJO UNF O'ring (SIN CAMISA)	S16011-06-06	9/16"	3/8"
MACHO FIJO UNF O'ring (SIN CAMISA)	S16011-08-06	3/4"	3/8"
MACHO FIJO UNF O'ring (SIN CAMISA)	S16011-10-06	7/8"	3/8"
MACHO FIJO UNF O'ring (SIN CAMISA)	S16011-08-08	3/4"	1/2"

Terminal macho recto - Asiento plano O'ring por fuera - Rosca UNF

**ISO 11926 / SAE J1926
16011**




Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
MACHO FIJO UNF C/VIOLA (SIN CAMISA)	S16511-06-04	9/16"	1/4"
MACHO FIJO UNF C/VIOLA (SIN CAMISA)	S16511-06-06	9/16"	3/8"
MACHO FIJO UNF C/VIOLA (SIN CAMISA)	S16511-08-06	3/4"	3/8"
MACHO FIJO UNF C/VIOLA (SIN CAMISA)	S16511-08-08	3/4"	1/2"
MACHO FIJO UNF C/VIOLA (SIN CAMISA)	S16511-10-08	7/8"	1/2"
MACHO FIJO UNF C/VIOLA (SIN CAMISA)	S16511-16-16	1"	1"

Terminal macho recto H.T. - Asiento tubo virola angulo 24° - Rosca UNF

ISO 8434-1 / DIN 3861

16511




Descripción	Código	Rosca UNF	P/ Manguera
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-04-04	7/16"	1/4"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-05-04	1/2"	1/4"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-06-04	9/16"	1/4"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-06-06	9/16"	3/8"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-08-06	3/4"	3/8"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-10-06	7/8"	3/8"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-08-08	3/4"	1/2"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-10-08	7/8"	1/2"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-12-08	1 1/16"	1/2"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-10-10	7/8"	5/8"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-10-12	7/8"	3/4"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-12-12	1" 1/16	3/4"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-14-12	1" 3/16	3/4"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-16-12	1" 5/16	3/4"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-14-16	1" 3/16	1"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-16-16	1" 5/16	1"
MACHO FIJO UNF JIC 74° (SIN CAMISA)	S16711-24-24	1" 7/8	1 1/2"

Terminal macho recto JIC 74° - Rosca UNF

ISO 8434-2 / SAE J514

16711





DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921

📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ Nanci@DALAGI.COM



🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	Agujero	P/ Manguera
ORIENTABLE - ADAPTADOR (BSP) (S/C)	S72011-04-04	1/4"	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (BSP) (S/C)	S72011-06-04	3/8"	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (BSP) (S/C)	S72011-04-06	1/4"	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (BSP) (S/C)	S72011-06-06	3/8"	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (BSP) (S/C)	S72011-08-06	1/2"	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (BSP) (S/C)	S72011-06-08	3/8"	1/2"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (BSP) (S/C)	S72011-08-08	1/2"	1/2"

Descripción	Código	Agujero	P/ Manguera
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-08-04	8 mm / M8	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-10-04	10 mm / M10	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-12-04	12mm / M12	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-14-04	14mm / M14	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-16-04	16mm / M16	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-18-04	18mm / M18	1/4"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-12-06	12mm / M12	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-14-06	14mm / M14	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-16-06	16mm / M16	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-18-06	18mm / M18	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-20-06	20mm / M20	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-22-06	22mm / M22	3/8"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-16-08	16mm / M16	1/2"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-18-08	18mm / M18	1/2"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-20-08	20mm / M20	1/2"
ORIENTABLE - ADAPTADOR (METRICO) (S/C)	S70011-22-08	22mm / M22	1/2"

Terminal Orientable - Para tornillo Rosca Metrica 70011 (DIN 7642)


Terminal Orientable - Para tornillo rosca BSP - 72011



Descripción	Código	Rosca BSP
BULON PERFORADO BSP	720B-04	1/4"
BULON PERFORADO BSP	720B-06	3/8"
BULON PERFORADO BSP	720B-08	1/2"

Descripción	Código	Medida
BULON PERFORADO MÉTRICO	700M-10	M10
BULON PERFORADO MÉTRICO	700M-12	M12
BULON PERFORADO MÉTRICO	700M-14	M14
BULON PERFORADO MÉTRICO	700M-16	M16
BULON PERFORADO MÉTRICO	700M-18	M18
BULON PERFORADO MÉTRICO	700M-20	M20
BULON PERFORADO MÉTRICO	700M-22	M22

Tornillo Perforado - Rosca Metrica
700 M




DIN 7643

Tornillo Perforado - Rosca BSP
720 B



Descripción	Código	Tubo	P/ Manguera
SALVA VIDA	S1S11-02-04	1/4"	1/4"
SALVA VIDA	S1S11-04-04	3/8"	1/4"
SALVA VIDA	S1S11-05-06	13/32	3/8"
SALVA VIDA	S1S11-06-06	1/2"	3/8"
SALVA VIDA	S1S11-06-08	1/2"	1/2"
SALVA VIDA	S1S11-08-08	5/8"	1/2"
SALVA VIDA	S1S11-10-10	3/4"	5/8"
SALVA VIDA	S1S11-10-12	3/4"	3/4"
SALVA VIDA	S1S11-12-12	7/8"	3/4"
SALVA VIDA	S1S11-11-16	13/16"	1"
SALVA VIDA	S1S11-14-16	1"	1"

Terminal Salvavida para tubo manguera
1511





DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921

📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE


✉ Nanci@DALAGI.COM

🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-04-04	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-06-04	9/16"-18	7/16"-20
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-05-05	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-06-06	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-08-06	3/4"-16	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-06-08	9/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-08-08	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-10-08	7/8"-14	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-10-10	7/8"-14	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-12-10	1 1/16"-12	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-12-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-16-12	1 5/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-14-14	1 3/16"	1 3/16"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-16-16	1 5/16"-12	1 5/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1J-20-20	1 5/8"-12	1 5/8"-12

Adaptador Macho / Macho Jic 74° UNF

S1J



Descripción	Código	Rosca BSP	Rosca BSP
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP	S1B-04-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP	S1B-06-04	3/8"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP	S1B-06-08	3/8"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP	S1B-12-12	3/4"	3/4"

Adaptador Macho BSP / Macho BSP

S1B

Descripción	Código	Rosca BSP JIS	Rosca BSP ORFS
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP JIS / ORFS	S1BG-06-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP JIS / ORFS	S1BG-08-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP JIS / ORFS	S1BG-10-12	5/8"	3/4"

Adaptador Macho BSP JIS / Macho BSP ORFS

S1BG


Descripción	Código	Rosca BSP	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-04-04	1/4"	7/16"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-04-05	1/4"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-04-08	1/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-06-08	3/8"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-08-06	1/2"	9/16"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-08-08	1/2"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-08-10	1/2"	7/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-08-14	1/2"	1 3/16"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-12-10	3/4"	7/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO BSP / UNF	S1BJ-16-16	1"	1 5/16"

Adaptador Macho BSP / Macho UNF

S1BJ


Descripción	Código	Rosca NPT	Rosca NPT
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO NPT	S1N-04-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO NPT	S1N-06-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO NPT	S1N-06-08	3/8"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO NPT	S1N-08-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO NPT	S1N-12-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO NPT	S1N-16-16	1"	1"

Adaptador Macho / Macho NPT
S1N



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca NPT
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-04-02	7/16"-20	1/8"-27
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-06-02	9/16"	1/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-04-04	7/16"-20	1/4"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-05-04	1/2"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-06-04	9/16"-18	1/4"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-08-04	3/4"-16	1/4"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-10-04	7/8"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-04-06	7/16"-20	3/8"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-05-06	1/2"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-06-06	9/16"-18	3/8"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-08-06	3/4"-16	3/8"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-10-06	7/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-05-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-06-08	9/16"-18	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-08-08	3/4"-16	1/2"14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-10-08	7/8"-14	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-12-08	1 1/16"-12	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-08-12	3/4"-16	3/4"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-10-12	7/8"-14	3/4"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-12-12	1-1/16"-12	3/4"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-14-12	1 3/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-16-12	1 5/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-14-14	1 3/16"	7/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-10-16	7/8"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-12-16	1 1/16"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-16-16	1 5/16"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-20-20	1 5/8"	1 1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/NPT	S1JN-24-24	1 7/8"	1 1/2"

Adaptador Macho Jic 74° UNF / Macho NPT
S1JN



Descripción	Código	Rosca NPT	Rosca Metrico
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO MET virola /NPT (baja)	S1CN-22-08	1/2"	M22x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO MET virola /NPT (baja)	S1CN-26-08	1/2"	M26x1,5

Adaptador Macho Métrico / NPT (BAJA)

S1CN

Descripción	Código	Rosca NPT	Rosca Metrico
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO MET virola /NPT (alta)	S1DN-20-06	3/8"	M20x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO MET virola /NPT (alta)	S1DN-30-12	3/4"	M30x2


Adaptador Macho Métrico / NPT (ALTA)

S1DN

Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca Metrico ORB
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-04-10WD	7/16"	M10x1
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-05-12WD	1/2"	M12x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-06-14WD	9/16-18"	M14x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-06-16WD	9/16-18"	M16x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-08-16WD	3/4"	M16x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-08-18WD	3/4"	M18x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-10-18WD	7/8"	M18x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-10-22WD	7/8"	M22x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JM-12-22WD	1 1/16"	M22x1,5

Adaptador Macho UNF Jic 74° / Macho Métrico ORFS x Fuera


S1JM



Descripción	Código	Rosca UNF ORFS	Rosca Metrico ORB
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1FH-06-12	11/16"-16	M12x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1FH-08-14	13/16"-16	M14x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1FH-20-42	1 11/16"-12	M42x2

Adaptador Macho UNF ORFS / Macho Métrico ISO 6149-3 x Fuera


S1FH



Descripción	Código	Rosca UNF ORFS	Rosca UNF ORB
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-06-04	11/16"-16	7/16"-20
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-06-05	11/16"-16	1/2"-20
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-04-06	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-06-06	11/16"-16	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-10-06	1"-14	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-06-10	11/16"-16	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-08-10	13/16"-16	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-10-10	1"-14	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-12-12	1 3/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-10-16	1"-14	1 5/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1FO-12-16	1 3/16"-12	1 5/16"-12

Adaptador Macho UNF ORFS / Macho UNF ORB


S1FO



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca Metrico ORFS
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-04-10	7/16"	M10x1
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-05-12	1/2"-20	M12x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-06-14	9/16"	M14x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-06-16	9/16"-18	M16x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-08-16	3/4"	M16x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-08-18	3/4"	M18x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-10-18	7/8"	M18x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-10-22	7/8"	M22x1,5
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/MET	S1JH-12-22	1 1/16"	M22x1,5

Adaptador Macho Jic 74° UNF / Macho Métricos ORFS


S1JH



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca BSP ORFS
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-04-02	7/16"-20	1/8"-28
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-05-02	1/2"-20	1/8"-28
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-04-04	7/16"-20	1/4"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-06-04	9/16"-18	1/4"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-08-04	3/4"-16	1/4"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-04-06	7/16"-20	3/8"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-05-06	1/2"-20	3/8"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-06-06	9/16"-18	3/8"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-08-06	3/4"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-10-06	7/8"-14	3/8"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-04-08	7/16"-20	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-06-08	9/16"-18	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-08-08	3/4"-16	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-10-08	7/8"-14	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-12-08	1 1/16"-12	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-12-12	1 1/16"-12	3/4"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-12-16	1 1/16"-12	1"-11
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSP	S1JG-20-20	1 5/8"-12	1 1/4"-11

Adaptador Macho Jic 74° UNF / Macho BSP O'ring


S1JG



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca BSPT
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-04-02	7/16"-20	1/8"-28
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-05-02	1/2"-20	1/8"-28
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-04-04	7/16"-20	1/4"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-05-04	1/2"-20	1/4"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-06-04	9/16"-18	1/4"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-06-06	9/16"-18	3/8"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-08-06	3/4"-16	3/8"-19
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-08-08	3/4"-16	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-10-12	7/8"-14	3/4"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-12-12	1 1/16"-12	3/4"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-16-16	1-5/16"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-20-16	1 5/8"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF/BSPT	S1JT-32-32	2"1/2	2"

Adaptador Macho Jic 74° UNF / Macho BSPT 60°


S1JT



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF o'ring ext
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-04-04	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-05-04	1/2"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-08-04	3/4"-16"	7/16"-20"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-04-05	7/16"-20	1/2"-20
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-06-05	9/16"-18	1/2"-20
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-04-06	7/16"-20	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-06-06	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-08-06	3/4"	9/16"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-04-08	7/16"-20	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-06-08	9/16"-18	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-08-08	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-10-08	7/8"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-12-08	1 1/16"-12	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-14-08	1 3/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-04-10	7/16"-20	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-06-10	9/16"-18	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-08-10	3/4"-16	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-10-10	7/8"-14	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-12-10	1 1/16"-12	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-14-10	1 3/16"	7/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-08-12	3/4"-16	1 1/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-10-12	7/8"	1 1/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-12-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-08-14	3/4"-16	1 3/16"-12
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-10-16	7/8"	1 5/16"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO RECTO UNF	S1JO-16-16	1 5/16"	1 5/16"

Adaptador macho JIC 74° UNF / Macho cierre con O'ring UNF

S1JO




Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF o'ring ext
ADAPTADOR E/R MACHO LARGO - MACHO RECTO UNF	S1JO-04-04-LN	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR E/R MACHO LARGO - MACHO RECTO UNF	S1JO-06-06-LN	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR E/R MACHO LARGO - MACHO RECTO UNF	S1JO-06-08-LN	9/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO LARGO - MACHO RECTO UNF	S1JO-08-08-LN	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MACHO LARGO - MACHO RECTO UNF	S1JO-10-10-LN	7/8"	7/8"
ADAPTADOR E/R MACHO LARGO - MACHO RECTO UNF	S1JO-12-12-LN	1 1/16"-12	1 1/16"-12

Adaptador macho Largo UNF / Macho UNF
S1JO-LN

Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45° UNF	S1J4-08	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45° UNF	S1J4-10	7/8"	7/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45° UNF	S1J4-16	1"5/16	1"5/16

Adaptador Codo 45° Macho / Macho UNF
S1J4


Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca NPT
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-06-02	9/16"	1/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-06-04	9/16"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-06-06	9/16"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-08-06	3/4"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-06-08	9/16"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-08-08	3/4"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-10-08	7/8"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-12-08	1"1/16-11	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-08-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-10-12	7/8"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-12-12	1"1/16-12	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-10-16	7/8"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 45°	S1JN4-16-16	1"5/16	1"



Adaptador Codo 45° Macho UNF / Macho NPT
S1JN4




Descripción	Código	Rosca NPT	Rosca NPT
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° NPT	S1N9-04-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° NPT	S1N9-06-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° NPT	S1N9-06-08	3/8"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° NPT	S1N9-08-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° NPT	S1N9-12-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° NPT	S1N9-16-16	1"	1"



Adaptador Codo 90° Macho / Macho NPT
S1N9



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° UNF	S1J9-06	9/16"	9/16"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° UNF	S1J9-08	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° UNF	S1J9-10	7/8"	7/8"



Adaptador Codo 90° Macho / Macho Jic 74° UNF
S1J9




Descripción	Código	Rosca BSP	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R MACHO-MACHO CODO A 90° BSP/UNF	S1BJ9-08-10	1/2"	7/8"

Adaptador Codo 90° Macho / Macho BSP/UNF
S1BJ9


Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca NPT Largo
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-04-02L	7/16"-20	1/8"-27
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-04-04L	7/16"-20	1/4"-18
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-06-04L	9/16"-18	1/4"-18
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-06-06L	9/16"-18	3/8"-18
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-08-06L	3/4"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-08-08L	3/4"-12	1/2"-14
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-08-08LL	3/4"-16	1/2"-14

Adaptador Codo 90° Macho Jic 74° UNF / Macho NPT
S1JN9 - L



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca NPT
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-04-02	7/16"	1/8"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-06-02	9/16"	1/8"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-04-04	7/16"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-05-04	1/2"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-06-04	9/16"	1/4"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-06-06	9/16"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-08-06	3/4"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-10-06	7/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-06-08	9/16"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-08-08	3/4"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-10-08	7/8"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-12-08	1 1/16"	1/2"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-10-12	7/8"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-12-12	1 1/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-14-12	1 3/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-12-16	1 1/16"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-16-16	1 5/16"	1"
ADAPTADOR E/R MACHO CODO A 90° UNF/NPT	S1JN9-20-20	1 5/8"	1 1/4"


Adaptador Codo 90° macho JIC 74° UNF / Macho NPT
S1JN9



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca Metrico ORB
ADAPTADOR CODO A 90° MCH/MCH HEXAGONO	S1JH9-05-10-OG	1/2"-20	M10x1
ADAPTADOR CODO A 90° MCH/MCH HEXAGONO	S1JH9-06-14-OG	9/16"-18	M14x1,5
ADAPTADOR CODO A 90° MCH/MCH HEXAGONO	S1JH9-08-18-OG	3/4"-16	M18x1,5

Adaptador Codo 90° macho JIC 74° UNF / Macho Métrico ORFS

S1JH9-OG




Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF o'ring
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-04-04-OG	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-05-04-OG	1/2"-20	7/16"-20
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-06-04-OG	9/16"-18	7/16"-20
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-08-04-OG	3/4"	7/16"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-06-05-OG	9/16"-18	1/2"-20
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-04-06-OG	7/16"-21	9/16"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-05-06-OG	1/2"-20	9/16"-18
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-06-06-OG	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-08-06-OG	3/4"	9/16"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-10-06-OG	7/8"-14	9/16"-18
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-06-08-OG	9/16-18"	3/4"-16
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-08-08-OG	3/4"	3/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-10-08-OG	7/8"	3/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-12-08-OG	1-1/16"	3/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-14-08-OG	1-3/16"	3/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-06-10-OG	9/16"	7/8"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-08-10-OG	3/4"	7/8"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-10-10-OG	7/8"	7/8"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-12-10-OG	1-1/16"	7/8"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-14-10-OG	1-3/16"	7/8"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-10-12-OG	7/8"	1-1/16"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-12-12-OG	1-1/16"	1-1/16"-12

Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF o'ring
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-04-04-OG-L	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-06-06-OG-L	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-06-08-OG-L	9/16"-18	3/4"-16
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-08-08-OG-L	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-10-08-OG-L	7/8"	3/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/MACHO UNF	S1JO9-10-10-OG-L	7/8"-14	7/8"-14


Codo 90° macho fijo JIC 74° UNF / Macho cierre con O'ring hexagono

S1JO9-OG




Descripción	Código	Rosca BSP	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R MCH-HEMBRA GIRAT. RECTO	S2BJ-08	1/2"	3/4"

Adaptador Macho BSP Jis 60° y Bonded Seal / Hembra Giratoria UNF Jic 74°
S2BJ




Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca NPTF
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - NPTF MACHO	S2NJ-06-04	9/16"	1/4"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - NPTF MACHO	S2NJ-10-06	7/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - NPTF MACHO	S2NJ-08-08	3/4"	1/2"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - NPTF MACHO	S2NJ-10-08	7/8"	1/2"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - NPTF MACHO	S2NJ-12-12	1 1/16"-12	3/4-14"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - NPTF MACHO	S2NJ-24-20	1 7/8"	1 1/4"

Adaptador Macho NPT / Hembra Giratoria UNF Jic 74°
S2NJ



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-06-06	9/16"	9/16"
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-08-06	3/4-16"	9/16-18"
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-06-08	9/16"	3/4"
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-08-08	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-10-08	7/8"-14	3/4"-16
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-10-10	7/8"-14	7/8"-14
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-10-12	7/8"	1 1/16"
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-12-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-12-16	1 1/16"	1 5/16"
ADAPTADOR E/R MCH - HEMBRA GIRAT. JIC	S2J-16-16	1 5/16"	1 5/16"

Adaptador Macho UNF Jic 74° / Hembra Giratoria UNF Jic 74°
S2J




Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-04	7/16"	7/16"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-05	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-06	9/16"	9/16"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-08	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-10	7/8"	7/8"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-12	1 1/16"	1 1/16"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-14	1 3/16"	1 3/16"
ADAPTADOR E/R HEMBRA GIRAT. JIC - HEMBRA GIRAT. JIC	S3J-16	1 5/16"	1 5/16"

Adaptador H.G. UNF Jic 74° / H.G. UNF Jic 74°
S3J

Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-04	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-05	1/2"	1/2"
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-06	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-08	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-10	7/8"-14	7/8"-14
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-12	1" 1/16 -12	1" 1/16 -12
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-10-14	7/8"	1" 3/16
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-14	1" 3/16	1" 3/16
ADAPTADOR CODO A 90° MCH. JIC / H.GIRAT JIC	S2J9-16	1" 5/16	1" 5/16

Adaptador Codo 90° Macho UNF Jic 74° / Hembra Giratoria UNF Jic 74°


S2J9



Descripción	Código	Rosca NPT M	Rosca NPT H
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-04-02	1/4"	1/8"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-04-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-06-04	3/8"	1/4"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-08-04	1/2"	1/4"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-04-06	1/4"	3/8"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-08-06	1/2"	3/8"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-06-08	3/8"	1/2"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-12-08	3/4"	1/2"
ADAPTADOR MACHO/HEMBRA NPT	S5N-32-24	2"	1 1/2"

Adaptador Macho NPT / Hembra NPT


S5N



Descripción	Código	Rosca NPT M	Rosca NPT H
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-04-LL	1/4"	1/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-06-L	3/8"	3/8"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-08-L	1/2"	1/2"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR CODO A 90° MACHO/HEMBRA	S5N9-16	1"	1"


Adaptador Codo 90° macho NPT / hembra NPT

S5N9



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR PASACHAPA MACHO-MACHO UNF	S6J-04-LN	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR PASACHAPA MACHO-MACHO UNF	S6J-06-LN	9/16"	9/16"
ADAPTADOR PASACHAPA MACHO-MACHO UNF	S6J-08-LN	3/4"	3/4"
ADAPTADOR PASACHAPA MACHO-MACHO UNF	S6J-10-LN	7/8"	7/8"
ADAPTADOR PASACHAPA MACHO-MACHO UNF	S6J-12-LN	1 1/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR PASACHAPA MACHO-MACHO UNF	S6J-16-LN	1 5/16"-12	1 5/16"-12

**Adaptador Macho Fijo Jic 74° UNF / Macho Jic 74° UNF Larga c/ Tuerca
S6J**



Descripción	Código	Rosca BSPT H	Rosca BSPT H
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA BSPT RECTO	S7T-02-02	1/8"	1/8"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA BSPT RECTO	S7T-04-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA BSPT RECTO	S7T-06-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA BSPT RECTO	S7T-08-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA BSPT RECTO	S7T-12-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA BSPT RECTO	S7T-16-16	1"	1"


**Adaptador Recto Hembra / Hembra BSPT
S7T**

Descripción	Código	Rosca NPT H	Rosca NPT H
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA NPT RECTO	S7N-02-02	1/8"	1/8"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA NPT RECTO	S7N-04-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA NPT RECTO	S7N-06-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA NPT RECTO	S7N-08-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA NPT RECTO	S7N-12-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA NPT RECTO	S7N-16-16	1"	1"
ADAPTADOR E/R HEMBRA / HEMBRA NPT RECTO	S7N-20-20	1 1/4"	1 1/4"

**Adaptador Recto Hembra / Hembra NPT
S7N**


Descripción	Código	Rosca NPT H	Rosca NPT H
ADAPTADOR CODO A 45° HEMBRA/HEMBRA NPT	S7N4-08-08	1/2"	1/2"

**Adaptador Codo 45° Hembra / Hembra NPT
S7N4**




Descripción	Código	Rosca NPT H	Rosca NPT H
ADAPTADOR CODO A 90° HEMBRA/HEMBRA NPT	S7N9-04-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR CODO A 90° HEMBRA/HEMBRA NPT	S7N9-06-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR CODO A 90° HEMBRA/HEMBRA NPT	S7N9-08-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR CODO A 90° HEMBRA/HEMBRA NPT	S7N9-12-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR CODO A 90° HEMBRA/HEMBRA NPT	S7N9-16-16	1"	1"

Adaptador Codo 90° Hembra / Hembra NPT
S7N9



Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic Seg/Ter
ADAPTADOR TEE MACHO-MACHO-MACHO UNF JIC	SAJ-04	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR TEE MACHO-MACHO-MACHO UNF JIC	SAJ-05	1/2"	1/2"
ADAPTADOR TEE MACHO-MACHO-MACHO UNF JIC	SAJ-06	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR TEE MACHO-MACHO-MACHO UNF JIC	SAJ-08	3/4"	3/4"
ADAPTADOR TEE MACHO-MACHO-MACHO UNF JIC	SAJ-10	7/8"	7/8"
ADAPTADOR TEE MACHO-MACHO-MACHO UNF JIC	SAJ-12	1" 1/16-12	1" 1/16-12
ADAPTADOR TEE MACHO-MACHO-MACHO UNF JIC	SAJ-14	1" 3/16	1" 3/16




TEE Macho / Macho / Macho UNF Jic
SAJ



Descripción	Código	Rosca UNF	Rosca NPT
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH JIC- MACH NPT	SAJJN-06-06-04	9/16"	1/4"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH JIC- MACH NPT	SAJJN-06-06-04L	9/16"	1/4"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH JIC- MACH NPT	SAJJN-08-08-06	3/4"	3/8"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH JIC- MACH NPT	SAJJN-08-08-06L	3/4"	3/8"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH JIC- MACH NPT	SAJJN-08-08-08	3/4"	1/2"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH JIC- MACH NPT	SAJJN-10-10-08	7/8"	1/2"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH JIC- MACH NPT	SAJJN-10-10-12	7/8"	3/4"

TEE Macho UNF JIC / Macho UNF JIC / Macho NPT
SAJJN



Descripción	Código	Rosca UNF	Rosca NPT
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH NPT- MACH JIC	SAJNJ-04-02-04	7/16"-20	1/8"-27
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH NPT- MACH JIC	SAJNJ-04-04-04	7/16"-20	1/4"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH NPT- MACH JIC	SAJNJ-06-04-06	9/16"-18	1/4"-18
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH NPT- MACH JIC	SAJNJ-06-06-06	9/16"-18	3/8"-18
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH NPT- MACH JIC	SAJNJ-08-06-08	3/4"-16	3/8"-18
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH NPT- MACH JIC	SAJNJ-08-08-08	3/4"-16	1/2"-14
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH NPT- MACH JIC	SAJNJ-10-06-10	7/8"	3/8"


TEE Macho UNF JIC / Macho NPT / Macho UNF JIC
SAJNJ

Descripción	Código	Rosca UNF Jic 1°y3°	Rosca UNF ORB
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH ORB- MACH JIC	SAJOJ-10-08-10-OG	7/8"	3/4"
ADAPTADOR TEE MACH JIC- MACH ORB- MACH JIC	SAJOJ-10-10-10-OG	7/8"	7/8"

TEE Macho UNF JIC / Macho UNF ORB / Macho UNF JIC
SAJOJ

Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic
ADAPTADOR TEE MACHO- MACHO- HEMB.GIR UNF JIC	SCJ-04	7/16"	7/16"
ADAPTADOR TEE MACHO- MACHO- HEMB.GIR UNF JIC	SCJ-06	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR TEE MACHO- MACHO- HEMB.GIR UNF JIC	SCJ-08	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR TEE MACHO- MACHO- HEMB.GIR UNF JIC	SCJ-10	7/8"-14	7/8"-14
ADAPTADOR TEE MACHO- MACHO- HEMB.GIR UNF JIC	SCJ-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR TEE MACHO- MACHO- HEMB.GIR UNF JIC	SCJ-16	1 5/16"-12	1 5/16"-12

TEE Macho / Macho / Hembra Giratoria UNF Jic
SCJ




Descripción	Código	Rosca Mch UNF Jic	Rosca Hemb UNF Jic
ADAPTADOR TEE MACHO - HEMB.GIR - MACHO UNF JIC	SBJ-04	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR TEE MACHO - HEMB.GIR - MACHO UNF JIC	SBJ-06	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR TEE MACHO - HEMB.GIR - MACHO UNF JIC	SBJ-08	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR TEE MACHO - HEMB.GIR - MACHO UNF JIC	SBJ-10	7/8"-14	7/8"-14
ADAPTADOR TEE MACHO - HEMB.GIR - MACHO UNF JIC	SBJ-16	1 5/16"-12	1 5/16"-12

TEE Macho / Hembra Giratoria / Macho UNF Jic
SBJ

Descripción	Código	Rosca NPT H	Rosca NPT H
ADAPTADOR TEE HEMBRA-HEMBRA-HEMBRA NPT	SGN-04	1/4"	1/4"
ADAPTADOR TEE HEMBRA-HEMBRA-HEMBRA NPT	SGN-06	3/8"	3/8"
ADAPTADOR TEE HEMBRA-HEMBRA-HEMBRA NPT	SGN-08	1/2"	1/2"
ADAPTADOR TEE HEMBRA-HEMBRA-HEMBRA NPT	SGN-12	3/4"	3/4"
ADAPTADOR TEE HEMBRA-HEMBRA-HEMBRA NPT	SGN-16	1"	1"

TEE Hembra / Hembra / Hembra NPT
SGN




Descripción	Código	Rosca UNF Jic	Rosca UNF Jic (2ª y 3ª)
ADAPTADOR TEE HEMB.GIR.-HEMBR.GIR.-HEMBR. GIR.	4 JX6	7/16"-20	7/16"-20
ADAPTADOR TEE HEMB.GIR.-HEMBR.GIR.-HEMBR. GIR.	6 JX6	9/16"-18	9/16"-18
ADAPTADOR TEE HEMB.GIR.-HEMBR.GIR.-HEMBR. GIR.	8 JX6	3/4"-16	3/4"-16
ADAPTADOR TEE HEMB.GIR.-HEMBR.GIR.-HEMBR. GIR.	10 JX6	7/8"-14	7/8"-14
ADAPTADOR TEE HEMB.GIR.-HEMBR.GIR.-HEMBR. GIR.	12 JX6	1 1/16"-12	1 1/16"-12
ADAPTADOR TEE HEMB.GIR.-HEMBR.GIR.-HEMBR. GIR.	16 JX6	1 5/16"-12	1 5/16"-12

TEE H.G. / H.G. / H.G. UNF Jic
JX6

Descripción	Código	P/ Manguera
UNION DOBLE MANGUERA (SIN CAMISA)	90011-04	1/4"
UNION DOBLE MANGUERA (SIN CAMISA)	90011-05	5/16"
UNION DOBLE MANGUERA (SIN CAMISA)	90011-06	3/8"
UNION DOBLE MANGUERA (SIN CAMISA)	90011-08	1/2"
UNION DOBLE MANGUERA (SIN CAMISA)	90011-10	5/8"
UNION DOBLE MANGUERA (SIN CAMISA)	90011-12	3/4"
UNION DOBLE MANGUERA (SIN CAMISA)	90011-16	1"

Union doble - conector doble



90011



DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921


📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ Nanci@DALAGI.COM

🌐 WWW.DALAGI.COM


Descripción	Código	C	A	P/ Manguera
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87311-08-08	30,2 mm	46 mm	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87311-10-10	-	-	5/8"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87311-12-12	38,1 mm	-	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87311-16-16	44,4 mm	52 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87311-20-20	50,8 mm	58 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87311-24-24	60,3 mm	68 mm	1 1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87311-32-32	71,4 mm	70 mm	2"

Terminal SAE Flange recto 3000 PSI
ISO 12151-3 / SAE J516
87311




Descripción	Código	C	H	P/ Manguera
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-08-08	30,2 mm	23,3 mm	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-12-08	38,1 mm	24 mm	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-12-10	38,1 mm	25,3 mm	5/8"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-12-12	38,1 mm	28,9 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-16-12	44,4 mm	28,9 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-12-16	-	-	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-16-16	44,4 mm	29,7 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-20-16	50,8 mm	29,7 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-16-20	44,4 mm	33,8 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-20-20	50,8 mm	33,8 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-24-24	60,3 mm	39,1 mm	1 1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87341-32-32	71,4 mm	46,3 mm	2"

Terminal SAE Flange codo 45° 3000 PSI
ISO 12151-3 / SAE J516
87341




Descripción	Código	C	H	P/ Manguera
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-08-08	30,2 mm	47 mm	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-10-10	-	52,5 mm	5/8"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-12-10	38,1 mm	52,5 mm	5/8"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-12-12	38,1 mm	62 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-16-12	44,4 mm	62 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-12-16	38,1 mm	67,5 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-16-16	44,4 mm	67,5 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-20-16	50,8 mm	67,5 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-16-20	44,4 mm	78,5 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-20-20	50,8 mm	78,5 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 3000 PSI	S87391-24-24	60,3 mm	94 mm	1 1/2"

Terminal SAE Flange codo 90° 3000 PSI
ISO 12151-3 / SAE J516
87391




Descripción	Código	C	A	P/ Manguera
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87611-12-12	41,3 mm	53 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87611-16-16	47,6 mm	59,4 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD RECTO ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87611-20-20	54 mm	69,8 mm	1 1/4"

Terminal SAE Flange recto 6000 PSI
ISO 12515-3 / SAE J516
87611




Descripción	Código	C	H	P/ Manguera
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-08-08	31,7 mm	24 mm	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-12-08	-	-	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-12-10	41,3 mm	28,2 mm	5/8"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-12-12	41,3 mm	31,8 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-16-12	-	-	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-12-16	-	-	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-16-16	47,6 mm	34,7 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-20-16	-	-	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-16-20	-	-	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-20-20	54 mm	41,5 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 45° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87641-24-24	63,5 mm	45,5 mm	1 1/2"

Terminal SAE Flange codo 45° 6000 PSI
ISO 12515-3 / SAE J516
87641



Descripción	Código	C	H	P/ Manguera
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-08-08	31,7 mm	48 mm	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-12-08	-	-	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-12-10	41,3 mm	56,5 mm	1/2"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-12-12	41,3 mm	66 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-16-12	47,6 mm	69 mm	3/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-12-16	-	-	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-16-16	47,6 mm	74,5 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-20-16	54 mm	78,5 mm	1"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-16-20	47,6 mm	85,5 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-20-20	54 mm	89,5 mm	1 1/4"
CODIGO 61 SAE FLANGE HEAD 90° ISO 12151-3 S-L 6000 PSI	S87691-24-24	63,5 mm	108 mm	1 1/2"



Terminal SAE Flange codo 90° 6000 PSI
ISO 12515-3 / SAE J516
87691



Descripción	Código	Brida / Flange
BRIDA PARA FLANGE 3000 PSI	FL-12	3/4"
BRIDA PARA FLANGE 3000 PSI	FL-16	1"
BRIDA PARA FLANGE 3000 PSI	FL-20	1 1/4"
BRIDA PARA FLANGE 3000 PSI	FL-24	1 1/2"

Descripción	Código	Brida / Flange
BRIDA PARA FLANGE 6000 PSI	FS-12	3/4"
BRIDA PARA FLANGE 6000 PSI	FS-16	1"
BRIDA PARA FLANGE 6000 PSI	FS-20	1 1/4"
BRIDA PARA FLANGE 6000 PSI	FS-24	1 1/2"

Brida para Flange FL y FS
3000 PSI / 6000 PSI





DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921

📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ NENCI@DALAGI.COM

🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	Rosca UNF Jic
TAPON JIC (MACHO)	S4J-04	7/16"-20
TAPON JIC (MACHO)	S4J-05	1/2"-20
TAPON JIC (MACHO)	S4J-06	9/16"-18
TAPON JIC (MACHO)	S4J-08	3/4"-16
TAPON JIC (MACHO)	S4J-10	7/8"-14
TAPON JIC (MACHO)	S4J-12	1 1/16"-12
TAPON JIC (MACHO)	S4J-14	1 3/16"
TAPON JIC (MACHO)	S4J-16	1 5/16"-12
TAPON JIC (MACHO)	S4J-20	1 5/8"-12
TAPON JIC (MACHO)	S4J-24	1 7/8"-12




Adaptador Tapon Macho Jic 74° UNF
S4J




Descripción	Código	Rosca UNF ORFS
TAPON ORFS (MACHO)	S4F-04	9/16"-18
TAPON ORFS (MACHO)	S4F-06	11/16"-16
TAPON ORFS (MACHO)	S4F-08	13/16"-16
TAPON ORFS (MACHO)	S4F-10	1"-14
TAPON ORFS (MACHO)	S4F-12	1 3/16"-12
TAPON ORFS (MACHO)	S4F-16	1 7/16"-12

Adaptador Tapon Macho UNF ORFS
S4F

Descripción	Código	Rosca UNF
TAPON UNF (MACHO) asiento O'ring	S4OG-12	1-3/16"



Descripción	Código	Rosca NPT
TAPON NPT (MACHO)	S4N-02	1/8"
TAPON NPT (MACHO)	S4N-04	1/4"
TAPON NPT (MACHO)	S4N-06	3/8"
TAPON NPT (MACHO)	S4N-08	1/2"
TAPON NPT (MACHO)	S4N-12	3/4"
TAPON NPT (MACHO)	S4N-16	1"



Adaptador Tapon Macho NPT
S4N



Descripción	Código	Rosca UNF ORFS
TAPA UNF ORFS (HEMBRA)	S9F-04	9/16"-18
TAPA UNF ORFS (HEMBRA)	S9F-06	11/16"-16
TAPA UNF ORFS (HEMBRA)	S9F-08	13/16"-16
TAPA UNF ORFS (HEMBRA)	S9F-10	1"-14
TAPA UNF ORFS (HEMBRA)	S9F-16	1"-7/16


Adaptador Tapa Hembra UNF ORFS
S9F

Descripción	Código	Rosca NPT
TAPA NPT (HEMBRA)	S9N-02	1/8"
TAPA NPT (HEMBRA)	S9N-04	1/4"
TAPA NPT (HEMBRA)	S9N-06	3/8"
TAPA NPT (HEMBRA)	S9N-08	1/2"
TAPA NPT (HEMBRA)	S9N-12	3/4"
TAPA NPT (HEMBRA)	S9N-16	1"

Adaptador Tapa Hembra NPT
S9N

Descripción	Código	Rosca UNF Jic
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-04	7/16"-20
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-05	1/2"-20
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-08	3/4"-16
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-10	7/8"-14
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-12	1 1/16"-12
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-14	1 3/16"
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-16	1 5/16"-12
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-20	1 5/8"-12
TAPA JIC (HEMBRA)	S9J-24	1 7/8"-12

Adaptador Tapa Hembra Jic 74° UNF
S9J





DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921

📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ Nanci@DALAGI.COM

🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	P/ Manguera
BUJE O CAMISA	S00110-03	3/16" R1
BUJE O CAMISA	S00110-04	1/4" R1
BUJE O CAMISA	S00110-05	5/16" R1
BUJE O CAMISA	S00110-06	3/8" R1
BUJE O CAMISA	S00110-08	1/2" R1
BUJE O CAMISA	S00110-10	5/8" R1
BUJE O CAMISA	S00110-12	3/4" R1
BUJE O CAMISA	S00110-16	1" R1
BUJE O CAMISA	S00110-20	1 1/4" R1
BUJE O CAMISA	S00110-24	1 1/2" R1
BUJE O CAMISA	S00110-32	2" R1

BUJE SAE 100 R1 AT DIN 20022 1 SN / EN 853 1 SN


S00110



Descripción	Código	P/ Manguera
BUJE O CAMISA	S00210-03	3/16" R2
BUJE O CAMISA	S00210-04	1/4" R2
BUJE O CAMISA	S00210-05	5/16" R2
BUJE O CAMISA	S00210-06	3/8" R2
BUJE O CAMISA	S00210-08	1/2" R2
BUJE O CAMISA	S00210-10	5/8" R2
BUJE O CAMISA	S00210-12	3/4" R2
BUJE O CAMISA	S00210-16	1" R2
BUJE O CAMISA	S00210-20	1 1/4" R2
BUJE O CAMISA	S00210-24	1 1/2" R2
BUJE O CAMISA	S00210-32	2" R2

BUJE SAE 100 R2 AT DIN 20022 2 ST / EN 853 2 ST


S00210



Descripción	Código	P/ Manguera
BUJE O CAMISA	S03310-04	1/4" R1/R2
BUJE O CAMISA	S03310-06	3/8" R1/R2
BUJE O CAMISA	S03310-08	1/2" R1/R2
BUJE O CAMISA	S03310-12	3/4" R1/R2

BUJE SAE 100 R1 / R2 AT DIN 20022 2 SN / EN 853 2 SN


S03310



Descripción	Código	P/ Manguera
BUJE O CAMISA	S00400-06	3/8" R12
BUJE O CAMISA	S00400-08	1/2" R12
BUJE O CAMISA	S00400-10	5/8" R12
BUJE O CAMISA	S00400-12	3/4" R12
BUJE O CAMISA	S00400-16	1" R12
BUJE O CAMISA	S00400-20	1" 1/4 R12
BUJE O CAMISA	S00400-24	1" 1/2 R12
BUJE O CAMISA	S00400-32	2" R12

BUJE 4SP, 4SH / 12-16, R12 / 06-16 DIN 20023 - 4SP, 4SH


S00400



Descripción	Código	P/ Manguera
BUJE O CAMISA	S00621-12	3/4" R13/R15
BUJE O CAMISA	S00621-16	1" R13/R15
BUJE O CAMISA	S00621-20	1-1/4" R13/R15
BUJE O CAMISA	S00621-24	1-1/2" R13/R15
BUJE O CAMISA	S00621-32	2" R13/R15

BUJE R13 / R15 - 4 SH / 12-16


S00621



Descripción	Código	P/ Manguera
BUJE O CAMISA	S00910-06	-

Descripción	Código	P/ Manguera
BUJE O CAMISA	S00TF0-04	1/4" R7
BUJE O CAMISA	S00TF0-06	3/8" R7
BUJE O CAMISA	S00TF0-08	1/2" R7
BUJE O CAMISA	S00TF0-12	3/4" R7

BUJE R7 - 4 SH / 12-16
S00621





DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988

☎ 3471-629921



📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ Nanci@DALAGI.COM




🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	Asiento	P/ Manguera
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (SIN CAMISA)	20H11-22-04-14	m14	1/4"
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (SIN CAMISA)	20H11-22-04-15	m15	1/4"
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (SIN CAMISA)	20H11-22-05-14	m14	5/16"
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (SIN CAMISA)	20H11-22-05-15	m15	5/16"
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (C/TUERCA Y CAMISA)	20H11-22-04-14 CONJ	m14	1/4"
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (C/TUERCA Y CAMISA)	20H11-22-04-15 CONJ	m15	1/4"
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (C/TUERCA Y CAMISA)	20H11-22-05-14 CONJ	m14	5/16"
HEMBRA GIRATORIA HIDROLAVADORA (C/TUERCA Y CAMISA)	20H11-22-05-15 CONJ	m15	5/16"


Terminal hembra giratoria - Cierre con O'ring - Rosca métrica 22 x 1,5
20H11 (m 14)



Descripción	Código		P/ Manguera
TERMINAL P/HIDROLAVADORA K REDONDO	1-H11-04-8		1/4"
TERMINAL P/HIDROLAVADORA K REDONDO "LARGO"	1-H11-04-8 L		1/4"
TERMINAL P/HIDROLAVADORA K FRESADO	1-H11-04-8,7		1/4"
TERMINAL P/HIDROLAVADORA K PLATITO	1-H11-04-9		1/4"



Descripción	Código	-
ADAPTADOR DE LANZA	LANZA	



Descripción	Código	Tuerca	
TUERCA PLASTICA P/HIDROLAVADORA 22 x 1,5 mm	TUERCA 22 X 1,5	22x1,5 mm	



DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988


☎ 3471-629921

📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE

✉ Nanci@DALAGI.COM


🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	Rosca UNF	Tubo
TUERCA P/VIOLA	T01	3/8"	3/16 - 1/8
TUERCA P/VIOLA	T02	7/16"	1/4"
TUERCA P/VIOLA	T03	1/2"	5/16"
TUERCA P/VIOLA	T04	9/16"	3/8"
TUERCA P/VIOLA	T05	5/8"	13/32"
TUERCA P/VIOLA	T06	3/4"	1/2"
TUERCA P/VIOLA	T08	7/8"	5/8"
TUERCA P/VIOLA	T10	1 1/16"	3/4"
TUERCA P/VIOLA	T12	1 3/16"	7/8"



Descripción	Código		Tubo
VIOLA	V01		3/16"
VIOLA	V02		1/4"
VIOLA	V03		5/16"
VIOLA	V04		3/8"
VIOLA	V05		13/32"
VIOLA	V06		1/2"
VIOLA	V08		5/8"

A - A





DALAGI GROUP SA
Fábrica de Cilindros Hidráulicos

☎ 3471-471988 📞 3471-629921 📍 CALLE 15 N° 660 - LAS PAREJAS, STA. FE ✉ NINCI@DALAGI.COM 🌐 WWW.DALAGI.COM

Descripción	Código	Medida
NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	KC-2	2"
NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	KC-3	3"
NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	KC-4	4"
NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	KC-6	6"



Descripción	Código	
CAMISA P/NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	CKC-2	2"
CAMISA P/NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	CKC-3	3"
CAMISA P/NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	CKC-4	4"
CAMISA P/NIPLE "KC" ACERO AL CARBONO NPT	CKC-6	6"